

<p>Modelo:</p> <p style="text-align: center;">0703-854-12</p>	<p>Tipo de producto:</p> <p style="text-align: center;">CORTADORA NEUMATICA 4 -1/2". 14000 RPM-ESCAPE TRASERO</p>
<p>INTRUCCIONES D'ENTRETIEN:</p> <p>1. LUBRICACION: Antes conexión de la manguera, se aplican de 4 a 5 gotas de una buena calidad de aceite en la entrada de aire. Después de 3 a 4 horas de funcionamiento, lubricar nuevamente.</p> <p>2. PIEZAS DE APRIETE: Comprobar regularmente si todas las piezas de conexión se atan firmemente. Siga este procedimiento diariamente antes de empezar a trabajar.</p> <p>3. ALMACENAMIENTO: Evite almacenar la herramienta en un lugar expuesto a alta humedad. Si la herramienta no se utiliza, la humedad residual en el interior de la herramienta puede causar la roya. Antes de guardar y después de la operación lubricar nuevamente con un aceite de muy buena calidad.</p> <p>4. ELIMINACION: Siga la legislación nacional de eliminación de residuos.</p> <p>5. ORDEN DE SERVICIO PIEZA: Para manejo y alguna operación de mantenimiento, sustitución de piezas y componentes, póngase en contacto con el agente de ventas de donde adquirió la herramienta. O la división de servicio de nuestra empresa. Al ordenar piezas y componentes, dar número de piezas, nombre y cantidad.</p>	<p style="text-align: center;">ADVERTENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La herramienta no serán utilizadas en atmosferas potencialmente explosivas. 2. Desconecte la manguera de aire antes de cambiar o ajustar, e insertar alguna herramienta. 3. Antes de utilizar la herramienta, por favor, confirmar todos los acoplamientos y tapones, fijar firmemente. Manguera de aire que está bajo presión, puede generar peligro cuando se desconecta y ocasionar lesiones graves. 4. Prevenir ropa suelta, pelo largo, o cualquier otro artículo personal, accesorio cercano a las piezas móviles para reducir el riesgo de ser atrapados, o arrastrados en uso de rotación. 5. El exceso de aire de alta presión, que supera el máximo de presión puede causar daños al operador. 6. La exposición a vibración fuerte para ampliar el tiempo puede causar daños al operador. 7. Asegúrese de que la rotación de dirección antes de iniciar la herramienta para reducir las situaciones peligrosas debido a la inesperada dirección de rotación. 8. Cuidado con el exceso de manguera, quitarla del camino o en superficie de trabajo.
<p style="text-align: center;">CORTADORA NEUMATICA 4 -1/2". 4000 RPM-ESCAPE TRASERO</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 9. Usar mascara protectora, podría reducir el peligro a la persona a partir de astillas de alta velocidad que se emitirá a través de la herramienta o superficie de trabajo. 10. Uso correcto de mascara de respiración ayudar a proteger y evitar inhalación de polvo o desechos del proceso de trabajo que pueden ser perjudiciales para la salud. 11. Alto nivel de sonido puede causar pérdida de audición permanente. Utilice protección auditiva durante el funcionamiento del instrumento. 12. Existe el riesgo de ser cortado debido a la alta velocidad de rotación. No toque el disco en alta velocidad de rotación. 13. Esta herramienta no es aislada si se genera contacto con una corriente eléctrica, se pueden generar lesiones al operador.