


SERVITECAS CARGO

División Cargo
2022



1º FASE: DIAGNOSTICO

Probador de fluidos
 Probador de refrigerante
 Identificación de fugas
 Medición de temperatura
 Botas de seguridad
 Probador de componentes electrónicos
 Probador de funcionamiento del motor
 Protector de interiores
 Gafas de seguridad
 Guantes de protección

2º FASE: DESMONTAJE Y LUBRICACIÓN

Gatos hidráulicos
 Limpiador de frenos
 Protección y lubricación
 Engrasadoras
 Grasas en spray
 Pistolas de impacto
 Copas de impacto
 Mango de fuerza
 Multiplicador de fuerza
 Abrazadera metálica
 Conjunto de herramientas
 Llaves mixtas
 Destornilladores
 Lubricantes penetrantes
 Desengrasantes
 Aglutinante
 Extractor filtro de aceite
 extractor e inyector de aceite

3º FASE: REPARACIÓN Y MONTAJE

Lubricante herramientas neumáticas
 Manguera neumática
 Unidad de mantenimiento
 Abrazadera metálica
 Teflón
 Brocas para acero
 Discos de corte
 Discos de desbaste
 Motor tool
 Alicates y martillos
 Herramienta para rodamientos
 Siliconas para alta temperatura
 Conjuntos de oring
 Sellantes anaerobicos
 Torques y goniometro
 Ratchet, copas y puntas
 Reparación de roscas
 Cintas aislantes
 Lubricantes
 limpiador y protector de contactos
 Terminales eléctricos
 Destornilladores dieléctricos
 Pinzas pelacables
 Fusibles

4º FASE: ALISTAMIENTO Y ENTREGA

Revitalizadores y ceras
 Limpiadores y protección de parabrisas
 Limpieza de interiores
 Linternas para taller
 Lubricación
 Refrigeración
 Aditivos
 Bombillería para farola
 Bombillos para stop y direccional
 Inflador y calibrador de aire

DIAGNÓSTICO

Identificación de fallas /
Protección del vehículo

**DESMONTAJE Y
LUBRICACIÓN**

Lubricación / Desmontaje de
piezas / Cambio de aceite

REPARACIÓN Y MONTAJE

Red neumática / Mantenimiento
eléctrico / Sellado de motor

ALISTAMIENTO Y ENTREGA

Embellecimiento / Limpieza y
lubricación / Refrigeración /
Aditivos / Bombillería


IDENTIFICACIÓN DE FALLAS

Probador de fluidos

Equipos para comprobar el estado de
liquido de frenos DOT 4 y acido de batería.
Art N° 0715530200 - **0853-600-2**


Probador de refrigerante

Medición del estado de los refrigerantes
dentro del radiador y motor
Art N° 0704510001,0853-600-1


Medidor de compresión

Equipo para medir compresión en motores
Diesel y detectar posibles fallas.
Art N° **0851_178**


Termómetros infrarrojo

Rango desde -50°C hasta 550°C.
Medición externa y superficial de
temperatura en diferentes superficies.
Art N° **071535_550**, **0715-53-626**


**Protección en el area de
trabajo.**

Referencias dielectricas, en cuero o textiles,
diferentes versiones en caña baja o alta.
Art N° 0899196... 0899194...
1899301... 1899401... 1899732...


**Probador de componentes
electrónicos**

Probador de componentes eléctricos y
electrónicos del vehículo
Art N° 071553_10 - 0695-002-24
071553 371


Probador de radiador

Equipo para probar posibles fugas en el
radiador de un vehículo.
Art N° 0853520103

DIAGNÓSTICO

Identificación de fallas /
Protección del vehículo

**DESMONTAJE Y
LUBRICACIÓN**

Lubricación / Desmontaje de
piezas / Cambio de aceite

REPARACIÓN Y MONTAJE

Red neumática / Mantenimiento
eléctrico / Sellado de motor

ALISTAMIENTO Y ENTREGA

Embellecimiento / Limpieza
y lubricación / Aditivos /
Bombillería

PROTECCIÓN DEL VEHÍCULO

Protector de interiores

Protectores plásticos de asiento, volante y
palancas dentro habitáculo del vehículo.

Art N° 0899-500-004


Gafas de seguridad

Gafas de policarbonato transparentes, os-
curas, lente azul o monogafas. Para protec-
ción contrar golpes y partículas desprendi-
das del proceso de ajuste o reparación
Art N° 1899-103-001, 0899-103-211,
0899-103-111, 0899-103-218


Guantes de protección

Guantes con recubrimiento de nitrilo, poli-
uretano o caucho, para protección durante
la manipulación de piezas.

Art N° 089940240... 089947012...
0899-411-01... 08994703..

DIAGNÓSTICO

 Identificación de fallas /
 Protección del vehículo

DESMONTAJE Y LUBRICACIÓN

 Lubricación / Desmontaje de
 piezas / Cambio de aceite

REPARACIÓN Y MONTAJE

 Red neumática / Mantenimiento
 eléctrico / Sellado de motor

ALISTAMIENTO Y ENTREGA

 Embellecimiento / Limpieza
 y lubricación / Aditivos /
 Bombillería

LUBRICACIÓN

Gatos hidráulicos

 Gatos hidráulicos para taller.
 Art N° 071554-310, 071554-410,
 691539703

Limpiador de frenos

 Desengrasante de secado rápido y limpie-
 za de piezas y componentes.
 Art N° 0890-107-0890-107-05

Protección y lubricación

 Grasas para lubricación de ruedas, quinta
 rueda y rodamientos
 Art N° 0893-404-1 - 0893-405-2
 0890-401-000 - 0893-402-1

Engrasadoras

 Engrasadoras manual, neumática y adap-
 tador para taladro.
 Art N° 90986001501, 0986400001,
 0986-00

Grasas antiagarrotantes

 Grasa de cobre y aluminio para altas tem-
 peraturas y evitar agarrotamiento de
 piezas.
 Art N° 0893-110-1 - 0893-800-1
 0893-800

Grasas en spray

 Grasas en spray de alta resistencia a tem-
 peratura y presión
 Art N° 8931065 - 0893-106-F

DIAGNÓSTICO

Identificación de fallas /
Protección del vehículo

**DESMONTAJE Y
LUBRICACIÓN**

Lubricación / Desmontaje de
piezas / Cambio de aceite

REPARACIÓN Y MONTAJE

Red neumática / Mantenimiento
eléctrico / Sellado de motor

ALISTAMIENTO Y ENTREGA

Embellecimiento / Limpieza
y lubricación / Aditivos /
Bombillería


DESMONTAJE DE PIEZAS

Pistolas de impacto

Pistolas de impacto de 1/2" y 3/4" para
desatornillar piezas de altos torques en el
motor y agilizar el proceso de desarme.

Art N° 0703007030, 0703007032,
0703007033, 070227255


Copas de impacto

Copas de impacto fabricadas en Cromo
Molibdeno, para alta resistencia a traba-
jos de impacto.

Art N° 0714-13-259, 0714-14-04


Abrazadera metálica

Abrazadera de torque continuo para
mangueras con movimiento constante o
dilatación por temperatura

Art N° 0539-025-38 - 6884077083
54503244


Multiplicador de fuerza

Multiplicador de fuerza cuadrante 1"
para fácil desmontaje de tuercas y
tornillos.

Art N° 0714-75-800


Mango de fuerza

Mango de fuerza extensible y fijos para
copas' y llaves mixtas

Art N° 1952-001-380 - 0712-130-001
- 0715-812-2

DIAGNÓSTICO

 Identificación de fallas /
 Protección del vehículo

DESMONTAJE Y LUBRICACIÓN

 Lubricación / Desmontaje de
 piezas / Cambio de aceite

REPARACIÓN Y MONTAJE

 Red neumática / Mantenimiento
 eléctrico / Sellado de motor

ALISTAMIENTO Y ENTREGA

 Embellecimiento / Limpieza
 y lubricación / Aditivos /
 Bombillería

Pistolas de impacto

Pistolas de impacto para montaje y desmontaje de ruedas o piezas del motor y vehículo en general.

 Art N° 0703007034, 0703007035,
 0703007036.

Conjunto de herramientas

Juego universal de copas, ratchet, llaves y destornilladores para trabajos de uso manual.

Art N° 0965-93-122 - 0965066066


Desengrasantes

Desengrasante para piezas en general.

 Art N° 0893-118-2 - 0893-013-05
 0890-107 - **39641000**

Llaves mixtas

 Conjunto de llaves mixtas y llaves ratchet
 Art N° 575430141 - 0714-253-60

Destornilladores

Destornilladores de golpe y manuales.

 Art N° 0714-36-002 - 0613-322-2
 0613-913-6

Lubricantes penetrantes

Lubricantes penetrantes para aflojar, desincrustar y desoxidar tornillos difíciles de remover

 Art N° 0890200120, 0890-200-11,
0893241

DIAGNÓSTICO

Identificación de fallas /
Protección del vehículo

**DESMONTAJE Y
LUBRICACIÓN**

Lubricación / Desmontaje de
piezas / Cambio de aceite

REPARACIÓN Y MONTAJE

Red neumática / Mantenimiento
eléctrico / Sellado de motor

ALISTAMIENTO Y ENTREGA

Embellecimiento / Limpieza
y lubricación / Aditivos /
Bombillería


CAMBIO DE ACEITE

Aglutinante

Aglutinante para regueros o charcos de
aceite y diferentes líquidos
Art N° 0890-61


Extractor filtro de aceite

Extractores de filtros de aceite en versión
de copa, correa, fleje metálico y tre patas.
Art N° 0714570201, 0715570200,
0715570220


Extractor e inyector de aceite

Evacuador y cargador de aceite y fluidos
en general
Art N° **0715-93-90**

DIAGNÓSTICO

Identificación de fallas /
Protección del vehículo

**DESMONTAJE Y
LUBRICACIÓN**

Lubricación / Desmontaje de
piezas / Cambio de aceite

REPARACIÓN Y MONTAJE

Red neumática / Mantenimiento
eléctrico / Sellado de motor

ALISTAMIENTO Y ENTREGA

Embellecimiento / Limpieza y
lubricación / Aditivos /
Bombillería


Lubricante

Lubricante para herramientas y equipos
neumáticos.
Art N° 0893-050-500


Manguera neumática

Mangueras híbrida y PVC para red y
herramientas neumáticas.

Art N° 909-122, 699011150,
069901015


Unidad de mantenimiento

Unidad de mantenimiento para filtrar
polvo, humedad, regular presión de aire y
lubricar herramientas.

Art N° 906-99-002,069900112


Abrazadera metálica

Abrazadera metálica de tornillo para
ajuste de mangueras y acoples neumáticos.

Art N° 0539-025-38 - 6884077083
54503244


Teflón

Cinta PTFE o teflón líquido para evitar fu-
gas en conexiones roscadas.

Art N° 0893511750 ,0985-030-165

DIAGNÓSTICO

Identificación de fallas /
Protección del vehículo

**DESMONTAJE Y
LUBRICACIÓN**

Lubricación / Desmontaje de
piezas / Cambio de aceite

REPARACIÓN Y MONTAJE

Red neumática / Mantenimiento
eléctrico / Sellado de motor

ALISTAMIENTO Y ENTREGA

Embellecimiento / Limpieza y
lubricación / Aditivos /
Bombillería

PERFORACIÓN Y CORTE

Brocas para acero

Brocas para perforación de hierro, acero
y aluminio. Perforación en piezas del
motor a reparar o rectificar
Art N° 0617-040-004 - 0617-440-012
0617-000...


Discos de corte

Discos de corte y desbaste para
tratamiento de piezas y materiales.
Art N° 0664-115-222 - 0669115102


Discos de desbaste

Discos de corte y desbaste para tratamien-
to de piezas y materiales.
Art N° 0669260001 - 0579-581-318


Motor tool

Motortool de 1/4" para reparaciones
rápidas y terminados. Fresas metálicas.
Art N° 0703-999-1 - 0616-006-041 -
0616-005-041


Martillos

Martillos de diferentes materiales para
trabajos en general o específicos
Art N° 0715-73-045, 5750-734-824,
5750-738-832


Alicates

Pinzas y alicates para uso universal.
Art N° 0714-01-5... 0715-01-5...

DIAGNÓSTICO

Identificación de fallas /
Protección del vehículo

**DESMONTAJE Y
LUBRICACIÓN**

Lubricación / Desmontaje de
piezas / Cambio de aceite

REPARACIÓN Y MONTAJE

Red neumática / Mantenimiento
eléctrico / Sellado de motor

ALISTAMIENTO Y ENTREGA

Embellecimiento / Limpieza
y lubricación / Aditivos /
Bombillería


Silicona Premium HT

Gama Premium en silicona para motores resistente a altas temperaturas (343°C). Buena adherencia y viscosidad.
Art N° 0893322102


Silicona Profesional RTV

Silicona resistente a altas temperaturas con picos de 343°C, línea profesional para sellar unión en bloques de motores. Color Gris y negra.
Art N° 0890321186, 0890-324-086,
0893-321-800


Sellantes anaerobicos

Pasta para sellar y montar exosto. Sustituyente de empaques anaerobico para motores, bombas y otros componentes.

Art N° 0890-100-045 - 0893-242-050
0893-601-050 - 0893-515-050


Torques y goniometro

Torquímetros para dar el ajuste correcto a tornillos en el motor y evitar fallas de funcionamiento

Art N° 0714-305-112 - 0714305312
- 0714-71-034 - 0713-71-12


Ratchet, copas y puntas

Ratchet, copas y puntas de uso manual
Art N° 0965-12-371 - 0965-12-042


Reparación de roscas

Kit de insertos o helicoil para reparar roscas dañadas.

Art N° 4627-990-6 - 4627-5-75
4625-000-006

DIAGNÓSTICO

Identificación de fallas /
Protección del vehículo

**DESMONTAJE Y
LUBRICACIÓN**

Lubricación / Desmontaje de
piezas / Cambio de aceite

REPARACIÓN Y MONTAJE

Red neumática / Mantenimiento
eléctrico / Sellado de motor

ALISTAMIENTO Y ENTREGA

Embellecimiento / Limpieza
y lubricación / Aditivos /
Bombillería


ELÉCTRICOS

Cinta aislante

cinta aislante para trabajos en baja ten-
sión. Ideal para proteger y aislar uniones
y conectores.

Art N° 0985-182-001, 0985181001


Cinta aislante de colores

Cintas aislantes en diferentes colores para
aislar y proteger. Colores para guía y fácil
identificación de fallas.

Art N° 09851905...


Lubricantes

Lubricación de suiches y cerraduras. Gra-
sa dieléctrica para protección de conecto-
res eléctricos.

Art N° 0893052001 - **0890-87**
0893-844-100


Limpiador de contactos

Limpiador para contactos eléctricos y
electrónicos, recupera conductividad,
desengrasa y limpia la superficie de con-
tacto

Art N° 0893-651-004, 089365_200


Terminales aisladas

Terminales eléctricas aisladas de ojo y tipo
U para conectores, tornillos y terminales.

Art N° 09674010... 09674000...

DIAGNÓSTICO

Identificación de fallas /
Protección del vehículo

**DESMONTAJE Y
LUBRICACIÓN**


Lubricación / Desmontaje de
piezas / Cambio de aceite

REPARACIÓN Y MONTAJE

Red neumática / Mantenimiento
eléctrico / Sellado de motor

ALISTAMIENTO Y ENTREGA

Embellecimiento / Limpieza
y lubricación / Aditivos /
Bombillería


ELÉCTRICOS

Destornilladores dieléctricos

Destornilladores con resistencia eléctrica
para ajuste y desajuste evitando posibles
cortos en los componentes

Art N° 0613-963-35 - 90613-942-27


Pinzas pelacables

Pinzas pelacables para prensar termina-
les, pelar cables y manejar componentes
electrónicos del vehículo

Art N° 0714101141, 90557-200-02


Fusibles

Fusibles micro, mini, mediano, maxi y
cerámicos de diferentes amperajes para
protección de componentes electrónicos
Art N° 0731-0... 0731-300... 0731-301...
5208-302...

DIAGNÓSTICO

 Identificación de fallas /
 Protección del vehículo

**DESMONTAJE Y
LUBRICACIÓN**

 Lubricación / Desmontaje de
 piezas / Cambio de aceite

REPARACIÓN Y MONTAJE

 Red neumática / Mantenimiento
 eléctrico / Sellado de motor

ALISTAMIENTO Y ENTREGA

 Embellecimiento / Limpieza
 y lubricación / Aditivos /
 Bombillería

Revitalizadores y ceras

 Limpieza y brillo exterior e interior del
 vehículo

Art N° 3890-200-1 - 3890-680

0893013001 - 3890-24


**Limpiadores y protección de
parabrisas**

Limpieza y cuidado de vidrios y parabrisas.

Art N° 0892-333 - 0892-333-001

893012470 - 3890-19


Limpieza de interiores

 Ambientador y eliminador de olores
 dentro del auto.

Art N° 893600022 - 0893-139-20

0893-012-901 - 0893-033


Linternas para taller

Linternas recargables y electricas para iluminación

Art N° 0827940312, 0827940370,

0827940383, 0827940221.

DIAGNÓSTICO

Identificación de fallas /
Protección del vehículo

**DESMONTAJE Y
LUBRICACIÓN**

Lubricación / Desmontaje de
piezas / Cambio de aceite

REPARACIÓN Y MONTAJE

Red neumática / Mantenimiento
eléctrico / Sellado de motor

ALISTAMIENTO Y ENTREGA

Embellecimiento / Limpieza
y lubricación / Aditivos /
Bombillería


Lubricación

Lubricación de componentes móviles como
bisagras, vidrios eléctricos, riel del asiento,
cerraduras, entre otros.

Art N° **3890-10** - 0890-200-11
08932213


Refrigeración

Refrigerante para radiador y aditivos para
limpieza y reparación de pequeñas fugas
en el sistema de refrigeración. .

Art N° **0893-332-738-150-V**
5861-510-250 - 0893-541-250


Aditivos

Aditivos para el motor, gasolina y diesel.

Art N° 5861-310-400 - 5861-300-300
5861001301 - 5861-012-300


Bombillería para farola

Bombillos para iluminación de farola y lu-
ces de exploradoras

Art N° 0720-110-1 - 0720-112-2
0720-115-20 - 0720-111-2


Bombillos para stop y direccional

Bombillos para estacionarias,
direccionales e iluminación interna

Art N° 0720-134-41 - 0720-141-2
0720-140-2 - 0720-150-2
0720-134-2 - 0720-171-2


Inflador y calibrador de aire

Inflador y calibrador de aire para llantas y
neumáticos.

Art N° **0715-54-046**



Av. 63 # 74B-42,
Parque Empresarial Normandia,
Bodegas 1 y 2.
Bogotá, Colombia
info@wurth.com.co www.wurth.co



WurthColombiaSAS



Wurth Colombia



WurthColombiaSAS

